

Příslušenství pro montáž skříně K2095



Montážní úhelník

K dispozici jsou volitelné držáky, které usnadňují instalaci lišt do stojanu/skříně s elektronikou.

- Všechny úhelníky jsou dodávány jako sada s montážními díly (bez lištových matic).
- Krátké úhelníky se obvykle používají v přední části šasi a dlouhé úhelníky v zadní části

Přímá montáž, obecná skřín (bez držáku Accuride)

1. Ujistěte se, že strany tělesa jsou rovnoběžné a že boky šasi jsou rovnoběžné a kolmé ke skříně.

2. Připevněte kolejnice k lištám tělesa a poté šasi k lištám.

3. Zkontrolujte, zda je pohyb šasi plynulý a zda není trhavý.

4. V případě zaseknutí nebo pokud je pohyb kolejnic nevyhovující:

- Uvolněte šrouby na hlavním prvku šasi a poté na prvku podvozku.
- Pohybněte jednotkou několikrát sem a tam.
- Pokud se vlastnosti chodu zlepšily, utáhněte šrouby a znovu pohybněte sem a tam.
- Pokud se vlastnosti chodu zlepšily, utáhněte šrouby a znovu pohybněte sem a tam•.
- Pokud jsou vlastnosti chodu stále nevyhovující, zkontrolujte rozměry tělesa a šasi

Montáž tělesa elektroniky pomocí úhelníků Accuride na nosník

1. Zajistěte, aby boky skříně byly rovnoběžné a aby boky podvozku byly rovnoběžné a svíraly pravý úhel se skříně.

2. Pomocí montážních sad a držáků připevněte držáky k prvkům kolejnicové skříně. Zadní úhelník volně našroubujte.

3. Lišty namontujte do stojanu a zajistěte je tyčovými maticemi.

4. Namontujte lištu na šasi.

5. Zkontrolujte, zda je pohyb šasi plynulý a zda není trhavý.

6. V případě zaseknutí nebo pokud je pohyb kolejnic nevyhovující:

- Povolte šrouby na zadních montážních konzolách (obr. 1) a nastavte úhel .
- Povolte šrouby na prvku podvozku (obr. 2).
- Uvolněte šrouby na hlavním prvku šasi a poté na prvku podvozku.- Pohybněte jednotkou několikrát sem a tam.- Pokud se vlastnosti chodu zlepšily, utáhněte šrouby a znovu pohybněte sem a tam• - Pokud jsou vlastnosti chodu stále nevyhovující, zkontrolujte rozměry tělesa a šasi

