

## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Ocel.

**Upozornění:**

Oddělovače řetězu umožňují rychlé a snadné oddělení válečkových řetězů za účelem jejich zkrácení nebo výměny poškozeného kusu.

Čepy jsou prolisovány jednotlivě skrz vnější oko.

**Použití:**

1. Nasadte čelisti oddělovače řetězu na váleček článku řetězu a vycentrujte tlačný kolík na čep řetězu.
2. Utahujte nástroj a otáčejte přitom horní úchyt ve směru hodinových ručiček, dokud se čep řetězu neuvolní.
3. Druhý šroub musí být také povolen, aby se oddělilo oko od čepu.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednací číslo	ISO-č.	Dělení stupnice palců	Dělení stupnice mm
22283-05-0412	04 B - 12 B	1/3/4	6-19,05
22283-05-1620	16 B - 20 B	1-1 1/4	25,4-31,75
22283-05-2448	24 B - 48 B	1 1/2-3	38,1-76,2